

REF. DS400

Instructions d'installation et de service Enregistreur intelligent à écranDS400





instructions de service abrégées Station de mesure du débit

instructions de service abrégées Kit de point de rosée

II. Sommaire

II	. S	ommaire3
1	Cor	signes de sécurité6
2 d	Inst e cons	ructions de service abrégées Station de mesure de débit DS 400 avec capteur sommation VA 4007
	2.1	Affectation des raccordements de la variante standard7
	2.2 sépara	Affectation des raccordements de la variante Ethernet (sortie d'impulsions à ation galvanique sur PCB Ethernet)7
3	Inst	ructions de service abrégées Kit point de rosée FA 410 avec alarme8
4	Dor	naine d'utilisation9
5	Car	actéristiques techniques DS 40010
6	Sig	naux d'entrée11
7	Sec	tions des câbles11
	7.1	Alimentation électrique 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz, version spéciale 24 V CC : 11
	7.2	Raccordements des capteurs/signaux de sortie : 11
8	Моі	ntage12
9	Sch	éma des raccordements / affectations du DS 40014
	9.1 numéi	Affectation des raccordements du connecteur « A1 – B2 » (canaux analogiques et iques)14
	9.2 sépara 9.2. 9.2.2	Affectation des raccordements du connecteur « D » (sortie à impulsions avec ation galvanique / transfert d'impulsion)
	9.3	Affectation des raccordements du connecteur « E » (RS485 Modbus) 15
	9.4 relais	Affectation des raccordements connecteur « A - C » Alimentation électrique et 2 x de signalisation
1	0 S	chémas de raccordement des divers types de capteurs
	10.1	Raccordement des capteurs de point de rosée CS de la série FA 415/FA 300 16
	10.2 400	Raccordement des capteurs CS de consommation/de point de rosée de la série FA/VA 17
	10.3	Raccordement des capteurs d'impulsions18
	10.4	Signal de courant analogique à deux, trois, quatre fils19
	10.5	Capteur de tension à trois et quatre fils 0 - 1/10/30 V CC 22
	10.6	Signal de courant analogique à deux, trois, quatre fils PT100/PT1000/KTY8123
	10.7	Occupation avec RS485 23
1	1 R	elier le DS 400 à un PC24

12 Commande du DS 400	25
12.1 Menu principal (Home)	25
12.1.1 Initialisation	25
12.1.2 Menu principal apres la mise en circuit	20
12.2 Réglages	27
12.2.1 Réglage du mot de passe	27
12.2.2 Réglages du capteur	28
12.2.2.1 Sélection du type de capteur (exemple : type de capteur CS-Digital)	28
12.2.2.2 Specifier les donnees de mesure et determiner la resolution des positions derri	ere la
Virguie 30	20
12.2.2.3 Enregistrement des données de mésure	30
12.2.2.4 Regiaged diame	31
12.2.2.6 Capteur de point de rosée avec le type CS-Digital	00
12.2.2.7 Capteur de consommation avec type CS-Digital	
12.2.2.8 Configuration de capteurs analogiques	38
12.2.2.8.1 Type 0 - 1/10/30 V et 0/4 - 20 mA	38
12.2.2.8.2 Type PT100x et KTY81	40
12.2.2.8.3 Type Impulsion (valeur d'impulsion)	41
12.2.2.8.4 Type Sans capteur	43
12.2.2.9 Type Modbus	44
12.2.2.9.1 Sélection et activation du type de capteur	44
12.2.2.9.2 Réglages Modbus.	44
12.2.2.10 Capteur predetini (Custom Sensor)	48
12.2.2.10.1 Sauvegarde du reglages du capteur	48
12.2.2. TU.2 Importation des regiages du capieur	49
12.2.3 Neglage de l'appareir	50
12.2.3.2 Date & heure exacte	00
12.2.3.3 Réglage du réseau	52
12.2.3.4 ModBus (Slave)	53
12.2.3.5 Réglages des rélais	54
12.2.3.6 Carte SD	55
12.2.3.7 Système	56
12.2.3.7.1 Mise à jour du système	56
12.2.3.7.2 Sauvegarder les réglages de l'appareil	56
12.2.3.7.3 Verification si mises a jour existantes (USB)	57
12.2.3.7.4 Unargement des reglages de l'appareil	58
12.2.3.7.5 Refilise dux regiages depart usine	59
12.2.3.0 Calibrage de l'ectait lactile	60
12.2.5 Nettoyage	61
12.2.6 Vue d'ensemble du système	61
12.2.7 Via DS 400	61
12.2.8 Canaux virtuels (option)	62
12.2.8.1 Déconnexion de l'option « Canaux virtuels »	62
12.2.8.2 Réglage des canaux virtuels	63
12.2.8.3 Selection du type de capteur	63
12.2.8.4 Configuration des différentes valeurs virtuelles	64
12.2.6.4.1 Activation des unerentes valeurs virtuelles	04
12 2 8 4 3 Définition des opérations	66
12.2.8.4.4 Définition de l'unité	66
12.2.8.5 Résolution des positions derrière la virgule. désignation des valeurs des donné	es et
enregistrement	68
12.2.8.6 Exemple de calcul de la « Puissance spécifique »	69
12.2.9 Total analogique (option)	71
12.2.9.1 Validation de l'option « Total analogique »	71
12.2.9.2 Selection du type de capteur	72
12.2.10 Serveur web (option)	73

12 12.2 12 12	12.2.10.1Validation de l'option « Serveur web »2.2.11Enregistreur de données (en option)12.2.11.1Validation de l'option « Enregistreur de données12.2.11.2Réglages de l'enregistreur de données	
12.3	3 Graphique	
12.4	4 Graphique/Valeurs actuelles	
12.5	5 Canaux (Channels)	
12.6	6 Valeurs actuelles	
12.7	7 Vue d'ensemble des alarmes	
12.8 12.8	 Importation /exportation 2.8.1 Exportation des réglages du système 	
12.9	9 Fonction Capture d'écran	
12.9	2.9.1 Sauvegarde de la Capture d'écran	

1 Consignes de sécurité



Veuillez vérifier si les instructions appartiennent vraiment au type d'appareil.

Respecter toutes les instructions contenues dans le manuel de service. Il comprend des informations essentielles qu'il faut respecter lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance. C'est pourquoi le monteur, l'exploitant et le personnel qualifié doivent impérativement lire ces instructions de service avant l'installation, la mise en service et la maintenance.

Les instructions de service doivent être accessibles à tout moment sur le lieu d'utilisation du DS 400.

Outre les instructions de service, il faut observer d'éventuelles dispositions locales ou nationales.

En cas de doute, ou en cas de questions concernant ces instructions de service ou l'appareil, veuillez contacter

CS Instruments GmbH s.v.p.



Danger !

Tension d'alimentation !

Tout contact avec des pièces sous tension et non isolées comporte le risque d'électrocutions pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort.

Mesures :

- Respecter toutes les prescriptions en vigueur lors de l'installation électrique (par ex. VDE 0100) !
- N'exécuter les travaux de maintenance qu'après avoir coupé la tension !
- Les travaux sur le système électrique doivent toujours être confiés à un personnel qualifié et autorisé.



Danger !

Paramètres de service inadmissibles !

Un dépassement des valeurs limites min./max. peut être dangereux pour l'homme et pour le matériel. Ou encore des dérangements fonctionnels peuvent apparaître.

Mesures :

- Assurez-vous que le DS 400 est exploité uniquement au sein des limites admissibles et indiquées sur la plaque signalétique.
- Strict respect des données de performances du DS 400 en liaison avec l'intervention.
- Ne pas dépasser la température de stockage et de transport admissible.

Autres consignes de sécurité :

- Lors de l'installation et lors du service, respecter aussi les dispositions et consignes de sécurité nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser le DS 400 dans des zones explosives.

Informations supplémentaires :

- Ne pas surchauffer l'appareil !
- Remplacement de la pile et de la carte SD uniquement par un personnel autorisé et à tension coupée

Prudence !

Fonctions erronées du DS 400

Une installation incorrecte et une maintenance insuffisante peuvent provoquer un dysfonctionnement du DS 400, ce qui influence les affichages et peut donner lieu à des interprétations erronées.

2 Instructions de service abrégées Station de mesure de débit DS 400 avec capteur de consommation VA 400



2.1 Affectation des raccordements de la variante standard

2.2 Affectation des raccordements de la variante Ethernet (sortie d'impulsions à séparation galvanique sur PCB Ethernet)





Lire avant la mise en service !

- 1. Ne pas dépasser des pressions > 50 bar.
- 2. Respecter le sens d'écoulement du capteur
- 3. Bloquer la douille de serrage avec un couple de serrage de 20 à 30 Nm.
- 4. Ne pas passer en-dessous des valeurs minimales pour la section d'entrée (15 x
 - diamètre intérieur) et pour la section de sortie (5 x diamètre intérieur).
- Consulter le mode d'emploi du VA 400 pour en savoir plus.



Réglages nécessaires (voir chapitre 12.2.2 Réglage du capteur)

- Réglage du diamètre intérieur du tuyau (menu Réglages Réglage du capteur --A1)
 → Le DS 400 ajuste automatiquement la sortie analogique 4...20 mA aux valeurs respectives pour m³/h, m³/mn, etc.
- Température et pression de référence et (réglage départ usine 20 °C, 1000 hPa) : Toutes les valeurs de débit volumétrique affichées (m³/h) et les valeurs de consomm (m³) se réfèrent à 20 °C et à 1000 hPa (selon ISO 1217 état d'aspiration). En alternative, 0 °C et 1013 hPa (= mètres cubes standard) peuvent être entrés comme référence. Ne saisir en aucun cas la pression de service ou la température de service.



3 Instructions de service abrégées Kit point de rosée FA 410 avec alarme



Raccordement d'alarme et alimentation électrique



Lire avant la mise en service !

1. Attention : Ne pas dépasser des pressions > 50 bars dans la version standard. Pour la

version spéciale jusqu'à 350 bar.

2. Important : Avant l'installation, injecter brièvement de l'air comprimé afin d'éliminer la condensation et les particules et d'éviter ainsi l'encrassement du FA 410. La stagnation de l'air entraîne des durées de mesure trop longues.

Kit point de rosée DS 400 avec FA 410 et option Unité d'alarme

- Kit point de rosée câblé prêt à enficher et configuré, aucun autre réglage nécessaire.
- Les valeurs d'alarme sont réglées départ usine : Kit point de rosée -20...+50 °Ctd sur alarme 1 : 8 °Ctd, alarme 2 : 12 °Ctd Kit point de rosée -80...+20 °Ctd sur alarme 1 : -40 °Ctd, alarme 2 : -35 °Ctd Avec l'option Unité d'alarme : alarme 1 éclairage permanent rouge alarme 2 klaxon

Les valeurs d'alarme peuvent être modifiées tout simplement dans le DS 400

(Paramètres - Réglage de la sonde - A1 -- Alarme, voir également page 12.2.2.4 Réglage des alarmes).

4 Domaine d'utilisation

Notre expérience pratique de longue date en technologie de mesure et de régulation se traduit par le nouveau DS 400.

La saisie des valeurs de mesure, la détection automatique des capteurs, la lecture à distance moyennant des serveurs web, l'affichage sur l'écran de couleur grand format, la signalisation et la sauvegarde ... tout cela est possible avec le DS 400. En liaison avec CS-Soft, les alarmes peuvent être signalées par SMS ou par e-mail.

Grâce à l'afficheur de couleur grand format de 3» 1/2 avec écran tactile, les informations se lisent d'un coup œil. Les opérations de commande sont d'une extrême facilité. Toutes les valeurs et courbes de mesure, ainsi que tous les dépassements de valeurs limites sont affichés. Les allures des courbes peuvent être surveillées par simple action du doigt dès le début de la mesure.

La différence essentielle par rapport aux enregistreurs courants sans écran se reflète par la facilité de mise en service et d'évaluation des données de mesure. C'est ainsi que les capteurs sont détectés directement par le DS 400 et alimentés en tension. Tout est en parfaite harmonie conceptuelle.



Polyvalence :

Le DS 400 détecte automatiquement jusqu'à 4 capteurs, y compris tous les capteurs CS (consommation, point de rosée, pression, courant, KTY, PT 100, PT 1000).

Différents capteurs analogiques (0/4 - 20 mA,

0...1/10/30 V, impulsion) peuvent être configurés rapidement et en toute facilité. Des capteurs numériques peuvent être raccordés via RS 485, Modbus RTU et SDI.

Flexible :

Apte à la mise en réseau et échange de données informatisées dans le monde entier via Ethernet, serveur web intégré.

Relais d'alarme/messages d'erreur :

Jusqu'à 4 valeurs limites peuvent être configurées à volonté et attribuées à 2 relais d'alarme différents. Alarmes groupés possibles.

5 Caractéristiques techniques DS 400

CE				
Dimensions du boîtier mural	Dimensions : 118 x 115 x 98 mm, IP 44			
Raccordements	5 x PG 12 pour capteurs et alimentation, relais de signalisation 1 x RJ45 raccordement Ethernet			
Version pour armoire de distribution	Découpe de l'armoire de distribution 92 x 92 x 75 mm			
Poids	545 g			
Matériau du boîtier	Plastique, film de façade polyester			
	4 (2x2) entrées pour capteurs analogiques et numériques librement affectables Capteurs CS-Digital pour le point de rosée et la consommation avec			
	interface FA/VA SDI de la série 400			
Entrées de capteurs	Capteurs numériques externes RS 485 / Modbus RTU, autres systèmes de bus réalisables sur demande			
	Capteurs CS analogiques pour pression, température et pinces ampèremétriques préconfigurés			
	Capteurs analogiques externes 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, impulsion, Pt100/Pt1000			
	Tension de sortie : 24 V CC ± 10%			
Alimentation électrique	Courant de sortie :			
pour capteurs	b) Carte analogique 120 mA au complet pour les deux canaux			
	Courant de sortie maximal sur tous les canaux : 280 mA			
	Clé USB (USB 2.0)			
	Ethernet TCP			
Interfaces	RS 485 Modbus RTU,			
	SDI (Serial Data Interface)			
	autres systèmes de bus sur demande, serveur WEB en option			
Sorties	Sorties 2 relais (tension de commutation max. : 230 V CA / 30 V CC, courant de commutation min. 10 mA, max. 3 A), gestion des alarmes, relais librement programmables, alarme groupée			
	Sortie analogique et à impulsion bouclée chez les capteurs avec propre sortie des signaux, comme p. ex. série VA/FA			
	100 – 240 V CA/50 – 60 Hz, puissance absorbée max. 23 VA			
Alimentation electrique	Version spéciale 24 V CC			
Affichage de couleur :	écran tactile TFT 3» 1/2, transmissif, graphique, courbes, statistiques			
Précision	Cf. spécification des capteurs			
Température d'utilisation	0 – 50 °C			
Température de stockage	-20 à +70°C			
En option	Enregistreur de données, capacité de la carte mémoire 4 Go (micro SD Class 4)			
En option	Interface Ethernet et interface RS 485 (protocole Modbus)			
En option	Serveur web			
En option	Sortie à impulsions avec séparation galvanique (2x)			

-

6 Signaux d'entrée

Signaux d'entrée		
	Étendue de mesure	0 – 20 mA/4 – 20 mA
Courant de signal (0 – 20 mA/4 – 20 mA)	Résolution	0,0001 mA
Alimentation électrique interne ou	Précision	\pm 0,003 mA \pm 0,05 %
	Impédance d'entrée	50 Ω
	Étendue de mesure	0 – 1 V
Tension de signal	Résolution	0,05 mV
(0 – 1 V)	Précision	\pm 0,2 mV \pm 0,05 %
	Impédance d'entrée	100 kΩ
	Étendue de mesure	0 – 10 V/30 V
Tension de signal	Résolution	0,5 mV
(0 – 10 V/30 V)	Précision	\pm 2 mV \pm 0,05 %
	Impédance d'entrée	1 ΜΩ
	Étendue de mesure	-200 – 850 °C
RTD Pt100	Résolution	0,1 °C
1100	Précision	± 0,2 °C à -100 – 400 °C ± 0,3 °C (plage restante)
	Étendue de mesure	-200 – 850 °C
RTD Pt1000	Résolution	0,1 °C
1 (1000	Précision	± 0,2 °C à -100 – 400 °C ± 0,3 °C (plage restante)
Impulsion	Étendue de mesure	Longueur d'impulsion min. 100 µs Fréquence 0 – 1 kHz max. 30 V CC

7 Sections des câbles

 Alimentation électrique 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz, version spéciale 24 V CC : AWG12 – AWG24, sections des câbles : 0,2 - 2,5 mm²

7.2 Raccordements des capteurs/signaux de sortie :

AWG16 – AWG28, sections des câbles 0,14 - 1,5 mm²

8 Montage

Alim. électrique du raccordement de l'alarme : Pour les détails, voir les dessins suivants.



Dessin : montage dans l'armoire électrique et boîtier mural





9 Schéma des raccordements / affectations du DS 400



9.1 Affectation des raccordements du connecteur « A1 – B2 » (canaux analogiques et numériques)



Les combinaisons suivantes sont possibles en fonction de la variante sélectionné :

Combinaison Canal	1	2	3	4	5	6
A1	D	D	D	А	А	А
A2	D	D	D	А	А	А
B1		D	А		А	D
B2		D	А		А	D

D = canal numérique A = canal analogique

- 9.2 Affectation des raccordements du connecteur « D » (sortie à impulsions avec séparation galvanique / transfert d'impulsion)
 - 9.2.1 Version de base (support de transfert d'impulsion)



9.2.2 En option : impulsion avec séparation galvanique



Si les systèmes sont dotés de 2 cartes numériques (2x2 canaux numériques), l'entrée à impulsions A1 **ou** B1 peut être connectée à la sortie à impulsions 1 et l'entrée à impulsions A2 **ou** B2 à la sortie à impulsions 2.

Il n'est cependant pas possible de connecter l'entrée à impulsions A1 ou B1 à la sortie à impulsions 2 ou l'entrée à impulsions A2 ou B2 à la sortie à impulsions 1. Un montage parallèle des entrées à impulsions A1 et B1 ou A2 etB2 <u>n'est pas</u> autorisé.

9.3 Affectation des raccordements du connecteur « E » (RS485 -- Modbus)



9.4 Affectation des raccordements connecteur « A - C » Alimentation électrique et 2 x relais de signalisation

Alimentation électrique 100 – 240 V CA 50 – 60 Hz 2 x relais d'alarme, max. 230 V CA, 6 A



- NC et COM sont fermés en cas :
- d'alarme
- de panne de courant
- de rupture de la sonde



10 Schémas de raccordement des divers types de capteurs

Chez les capteurs de consommation et de point de rosée de CS Instruments, les valeurs de mesure peuvent être mises à disposition sous forme de signal de courant analogique 4 - 20 mA pour le traitement suivant dans le processus. La prise du signal de courant pour un automate/poste de conduite central ou un affichage externe, est décrite dans les schémas de connexion pour un automate/poste de conduite central externe.

En cas d'utilisation des câbles de raccordement de CS Instruments 0553.0104 ou 0553.0105, respecter l'affectation suivante des raccordements :

	Broche 1	Broche 2	Broche 3	Broche 4	Broche 5
	marron	blanc	bleu	noir	gris
Connecteur de raccordement (A) VA 400	SDI	- VB	+ VB	+I (4-20mA)	NC* Impulsion état active, sans isolation
Connecteur de raccordement (A) VA 420	SDI	- VB	+ VB	+l (4-20mA)	NC*
Connecteur de raccordement FA 400/410	SDI	- VB	+ VB	+l (4-20mA)	NC*
Connecteur de raccordement FA 415/416	SDI	- VB	+ VB	NC*	NC*

* NC = Not Connected / non connecté

Les schémas de raccordement contenus dans le chapitre 10 sont valables pour les A.1 à B.2 ! Série FA : Capteurs de point de rosée de CS Instruments Série VA : Capteurs de consommation de CS Instruments

10.1 Raccordement des capteurs de point de rosée CS de la série FA 415/FA 300

	DS 400
+24Vdc → blau vb Gnd → v Loop → · Pulse Input⊕ or SDI → or + RS485 (A) → v - RS485 (B) ⊕ ∞	 FA 300 FA 415 La transmission numérique des données entre le DS 400 et le capteur de point de rosée FA 415 et FA 300 s'effectue à l'aide du câble de bus SDI. En alternative, l'utilisateur peut utiliser le FA 300/FA 415 en tant que capteur analogique 4 – 20 mA en technique à deux fils. Voir à cet effet chapitre 10.4.
+24Vdc → blau -Vb Gnd N ← Loop ↔ +420mA Pulse Input ← SDI ● + RS485 (A) ~ - RS485 (B) ∞	Schéma des raccordements du DS 400 et utilisation de la sortie analogique 4-20 mA sur une API / un système de gestion technique centralisée externe. Attention - le circuit de courant doit dans tous les cas être fermé.

10.2 Raccordement des capteurs CS de consommation/de point de rosée de la série FA/VA 400





10.3 Raccordement des capteurs d'impulsions



10.4 Signal de courant analogique à deux, trois, quatre fils





10.5 Capteur de tension à trois et quatre fils 0 - 1/10/30 V CC







10.7 Occupation avec RS485



11 Relier le DS 400 à un PC

Important :

Les adresses IP du PC et du DS 400 doivent être affectées de manière statique (DHCP arrêté) et se trouver dans le même réseau.

Si l'adresse IP du DS 400 a été changée, l'appareil doit être redémarré !

Remarque :

Adresse IP du DS 400 : voir chapitre, 12.2.4.3 Réglage du réseau Redémarrage du DS 400 : voir chapitre, 12.2.4.7 Remise aux réglages départ usine

Avec un câble *Crossover* à huit conducteurs, doté d'un connecteur RJ45 des deux côtés, ou d'un câble Ethernet avec adaptateur *Crossover*, le DS 400 peut être relié au PC.



Câble Crossover avec connecteur RJ45



Adaptateur Crossover

Si le DS 400 a été relié au PC moyennant un câble approprié, il est possible d'effectuer avec le logiciel *CS Soft Basic* des évaluations graphiques et tabellaires.

Réglages du réseau pour PC Windows :

Windows 7 :

Démarrage \rightarrow Gestion système \rightarrow Centre réseau et validation \rightarrow Modifier le réglage de l'adaptateur \rightarrow Connexion LAN \rightarrow Propriétés \rightarrow Protocole internet version 4 (TCP/IPv4) \rightarrow Utiliser l'adresse IP suivante \rightarrow Entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau Ensuite : OK \rightarrow OK \rightarrow Fermer

Windows Vista :

Démarrage \rightarrow Gestion système \rightarrow Centre réseau et validation \rightarrow Gérer les connexions réseau \rightarrow Connexion LAN \rightarrow Propriétés \rightarrow Protocole internet version 4 (TCP/IPv4) \rightarrow Utiliser l'adresse IP suivante \rightarrow Entrer l'adresse IP et de sous-réseau

Ensuite : OK → OK → Fermer

Windows XP :

Démarrage → Réglages →Gestion système → Connexion réseau → Connexion LAN → Propriétés → Protocole internet (TCP/IP) → Utiliser l'adresse IP suivante → Entrer l'adresse IP et de sous-réseau.

Ensuite : $OK \rightarrow OK \rightarrow$ Fermer

12 Commande du DS 400

La commande est largement autoexplicative et s'exécute sur l'écran tactile, guidée par menus. Les différents points de menu sont sélectionnés par un « effleurement » bref avec le doigt ou un stylet au bout arrondi et doux.

<u>Attention :</u> ne pas utiliser de stylets ou d'objets à arêtes vives ou pointues ! Le film risque d'être endommagé !

Après avoir raccordé des capteurs, ces derniers doivent être configurés.

Tous les champs avec fond blanc admettent des saisies ou des modifications. Les valeurs de mesure peuvent être représentées sous forme de courbe ou de valeurs.

Les mots en *caractères verts* se réfèrent principalement à la représentation/aux représentations dans le paragraphe du chapitre. Mais aussi les principaux chemins d'accès ou points de menu qui s'y réfèrent sont écrits en *caractères verts*.

Le guidage par menus est toujours écrit en caractères verts !

Le sommaire et les renvois aux chapitres en caractères bleus contiennent des liens aux titres des chapitres respectifs.

12.1 Menu principal (Home)

Le menu principal permet d'accéder à chaque sous-menu disponible.

12.1.1 Initialisation

Après avoir activé le DS 400, tous les canaux sont initialisés et le menu principal s'affiche.

Attention :

À la première mise en service, les canaux ne sont éventuellement pas préréglés.

Veuillez sélectionner la configuration appropriée dans le chapitre 12.2.2 Réglage du capteur et l'ajuster !

12.1.2 Menu principal après la mise en circuit



Important :

Avant de procéder aux premiers réglages du capteur, il faudra ajuster la langue et l'heure exacte.

Remarque :

Chapitre 12.2.4.1 Langue (Guidage par menus en anglais : *Main* \rightarrow Settings \rightarrow Device Settings \rightarrow Set Language)

Chapitre 12.2.4.2 Date & heure exacte (Guidage par menus en anglais : *Main* → *Settings* → *Device Settings* → *Date* & *Time*)

12.2 Réglages

Les réglages sont protégés par un mot de passe ! Les réglages ou modifications doivent toujours être confirmés avec OK !

Remarque :

Si l'on passe de nouveau au menu principal et, ensuite, appelle de nouveau un menu de réglage, il faut à nouveau entrer le mot de passe !

Menu principal → Réglages





12.2.1 Réglage du mot de passe

Menu principal → Réglages → Réglage du mot de passe





Mot de passe à la livraison : 0000 (4 x zéro).

Si nécessaire, celui-ci peut être modifié sous *Réglages du mot de passe*.

Le nouveau mot de passe doit être saisi deux fois par la suite et confirmé avec *OK*.

Si un mot de passe erroné est entré, le message *Entrer le mot de passe* ou *Répéter le nouveau mot de passe* s'affiche en caractères rouges.

Si l'on a oublié le mot de passe, l'entrée du mot de passe maître permet d'assigner un nouveau mot de passe.

Le mot de passe maître est livré avec la documentation de l'appareil.

12.2.2 Réglages du capteur

Important :

Les capteurs de CS INSTRUMENTS sont toujours préconfigurés et peuvent directement être raccordés sur un canal libre du capteur !

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur

A1				
frei				
A2	A2			
frei				
Zurück	Virtual Ch. Alarm Lg.stop 18.06.2013 al = 0 sec 12:30:18			

Après avoir entré le mot de passe, une vue d'ensemble des canaux disponibles s'affiche. En fonction du modèle, 2 ou 4 canaux.

Remarque :

Normalement, aucun canal n'est préréglé !

Remarque :

Les combinaisons suivantes sont possibles en fonction de la variante du DS 400 :

Combinaison Canal	1	2	3	4	5	6
A1	D	D	D	А	А	А
A2	D	D	D	А	А	А
B1		D	А		А	D
B2		D	А		А	D

D = canal numérique A = canal analogique

12.2.2.1 Sélection du type de capteur (exemple : type de capteur CS-Digital)

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1

*** Kanal A1 *** ~ 0.0 V	
Typ kein Sensor	Si aucun capteur n'a encore été configuré, il y a affichage de <i>Type</i> Sans capteur .
No Value defined	En appuyant sur un champ de texte <i>Type</i> Sans capteur , on accède à la liste de sélection du type de capteur (cf. étape suivante).
Zurück	

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Type → CS-Digital

Select Type of Digital Channel							
CS-Digital							
CS-Digital	Modbus	PM710					
ESMn-D6	CS-PM600	kein Sensor					
	OK Abbruch						
_	OK Abbrud	n					

Il y a alors sélection de <i>Type</i> CS numérique pour la série VA/FA 400 et confirmation avec <i>OK</i> .

Réglage du capteur - Marquage et enregistrement des données de mesure

12.2.2.2 Spécifier les données de mesure et déterminer la résolution des positions derrière la virgule

Remarque :

La *Résolution* des positions derrière la virgule, le *Nom abrégé* et le *Nom de la valeur* se trouvent en dessous du **bouton Outil** !

Bouton Outil :



Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton Outil

Parameter	Kanal A1 Wert 1 (Einheit °C)
Wert Name:	A1a
Kurzname:	A1a
Auflösung:	1.00 °C < >



12.2.2.3 Enregistrement des données de mesure

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton d'enregistrement

*** Kanal A1 ***	~ 0. ~ 0	M 0 V mA
Typ CS-Digital Name Ai	r-1	
Aufzeichnen	Alarm	
Mata 0.000 ltr/min		
A1b 2345678 ltr		>
A1c 0.00 m/s		
OK Abbruch		Info



Prudence :

Avant d'enregistrer les données de mesure et après avoir effectué les réglages, il faut activer l'enregistreur de données (cf. chapitre 12.2.1.2 Réglages de l'enregistreur de données).

12.2.2.4 Réglaged'alarme

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton d'alarme

Le fait d'appuyer sur un bouton d'alarme ouvre la fenêtre suivante :

Alarm-Einstellung für Kanal A1 (A1a)							
Obere Grenze	Wert °C	Hysterese +/-	Relais 1 2				
Alarm 1	0.000	0.000					
Alarm 2	0.000	0.000					
Untere Grenze							
Alarm 1	0.000	0.000					
Alarm 2	0.000	0.000					
ок	Abbruch	Setu	up Delay				

Dans les réglages d'alarme, il est possible d'entrer une *Alarme-1* et une *Alarme-2* pour chaque canal, y compris une hystérésis.

Le point de menu Vue d'ensemble des alarmes (accessible via le menu principal) permet aussi d'effectuer ou de modifier les réglages d'alarme.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton *Alarme* → Boutons *Alarme-1-* et *Alarme-2* + boutons *relais*





Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → A1 → Bouton d'Alarme → Boutons Relais



Possibilité	de	sélectionner	parmi	5
temporisation	ns.			

Les temporisations (T1 à T4) sont librement définissables mais sont valables pour tous les relais.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton d'alarme→ Setup Delay



Les temporisations (T1 à T4) sont librement définissables mais sont valables pour tous les relais.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Bouton d'*Alarme* → *Setup Delay* → Champ de texte Delay T1



Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1



Après l'activation de l'alarme du canal A1.

Les réglages sont achevés à l'aide des boutons OK!

12.2.2.5 Réglage étendu (mise à l'échelle de la sortie analogique)

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Flèche droite (2e page) → Réglages étendus

420mA Sensorausgang Basis m³/h m/s Skalierung manuell 4mA = 0.000 m/s 20mA = -1.#IO m/s Max. Geschw. 92.700 m/s	Kalibrierdaten Gas Air (287.0) Temperat 293.0 °K Druck 1000.0 hPa Fläche 110.0 mm² Kalibriert 24.07.2013						
OK Abbruch Erweiterte Einst. A1-Luft-1 420mA Sensorausgang Basis C m/s Skalierung manuell 4mA = 0.000 m/s Kalibriert 24 07 2013							
Erweiterte Ein 420mA Sensorausgang Basis °C m/s Skalierung manuell 4mA = 0.000 m/s 20mA = 200.000 m/s	nst. A1-Luft-1 Kalibrierdaten Gas Air (287.0) Temperat 293.0 °K Druck 1000.0 hPa Fläche 110.0 mm² Kalibriert 24.07.2013						



Les réglages sont achevés à l'aide des boutons OK!

Remarque :

Après avoir confirmé avec *OK*, la couleur des caractères passe au noir et les valeurs et les réglages sont acceptées.

12.2.2.6 Capteur de point de rosée avec le type CS-Digital

Première étape : sélectionner un canal de capteur libre Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1

Deuxième étape : sélectionner le type CS-Digital Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Type → CS-Digital

Select Type of Digital Channel								
CS-Digital								
CS-Digital	Modbus	PM710						
ESMn-D6	CS-PM600	kein Sensor						
		ы						
_								



Le DS 400 détecte si le capteur raccordé est un capteur de débit ou un capteur de point de rosée de **CS Instruments** et règle le soustype **CS numérique** automatiquement.

*** Kanal A1 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA Typ CS-Digital Name Taupunkt Aufzeichnen Alarm 7,26 °Ctd 🌮 A1a > 31,35 %rF A1b 25,03 °C A1c OK Abbruch Min/Max

Il est désormais possible de spécifier un *Nom*, les réglages d'alarme (cf. chapitre 12.2.2.4 Réglage d'alarme) et les réglages d'enregistrement (cf. chapitre 12.2.2.3 Enregistrement des données de mesure) et d'ajuster la *Résolution* des positions derrière la virgule (cf. chapitre 12.2.2.2 *Marquage des données de mesure et détermination de la résolution des positions derrière la virgule*).

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Nom

1	8/24			Та		← Clr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	q	w	е	r	t	z	u	i	0	р	
	а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	+	
	у	x	c	۷	b	n	m	,		-	
	AB	BC Abc							(@#\$	
				ок		A	obruc	h			

Troisième étape : confirmer deux fois avec OK



12.2.2.7 Capteur de consommation avec type CS-Digital

Première étape : sélectionner un canal de capteur libre Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1

Deuxième étape : sélectionner le type CS-Digital Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Type → CS-Digital

Select Type of Digital Channel								
CS-Digital								
CS-Digital	Modbus	PM710						
ESMn-D6	CS-PM600	kein Sensor						
	OK Abbruc	h						
_								



Le DS 400 détecte si le capteur raccordé est un capteur de débit ou un capteur de point de rosée de **CS Instruments** et règle le soustype **CS numérique** automatiquement.

	***	Kanal A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA					
Тур	CS-Digital	Name Ve	rbrauch					
Aufzeich	Aufzeichnen Alarm							
	🌮 A1a	1165.200 m³/h						
		27366 m³	>					
	🌮 A1c	180.000 m/s						
Oł	C Abbru	uch Min/N	lax					

Il est désormais possible de spécifier un *Nom*, les réglages d'alarme (cf. chapitre 12.2.2.4 Réglage d'alarme) et les réglages d'enregistrement (cf. chapitre 12.2.2.3 Enregistrement des données de mesure) et d'ajuster la *Résolution* des positions derrière la virgule (cf. chapitre 12.2.2.2 *Marquage des données de mesure et détermination de la résolution des positions derrière la virgule*).

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Nom

9	9/24			Ver		← Cir					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	q	w	e	r	t	z	u	i	0	р	
	а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	+	
	у	x	c	۷	b	n	m	,		-	
	AB		Abc				(D#\$			
				ок		A	obruc	h			

Troisième étape : confirmer deux fois avec OK



Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Flèche vers la droite (2e page) → Champ de texte diamètre





En actionnant les champs sur fond blanc, il est possible d'effectuer des modifications ou des entrées.
--

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Unité

m³/h	m³/min	ltr/min	ltr/s	cfm
kg/h	kg/min	kg/s		
OK Abbruch				

Vue d'ensemble appropriées.	des	unités	préréglées

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Flèche vers la droite (2e page) → Champ de texte diamètre

Durchmesser					
2	27.5		÷	Cir	
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
OK Abbruch					

Important :

Il est possible d'entrer ici le *Diamètre intérieur* de la conduite d'écoulement si celui-ci ne s'inscrit pas automatiquement et correctement.

Ici, on entre par exemple un *Diamètre intérieur* de 27,5 mm.

Important :

Le *Diamètre intérieur* devrait être entré le plus correctement possible étant donné que sinon, les résultats de mesure sont falsifiés !

Il n'y a pas de norme uniformisée pour le diamètre intérieur de la conduite ! (Veuillez vous informer auprès du constructeur ou, si possible, procéder vous-même à la mesure !)

Menu principal \rightarrow Réglages \rightarrow Réglage du capteur \rightarrow A1 \rightarrow Flèche vers la droite (2e page) \rightarrow Champ de texte constante de gaz

Air (287.0)				
Air (287.0) CO2 (188.9) N2O (187.8)				
N2 (296.8)	O2 (259.8)	NG (446.0)		
Ar (208.0)	He	H2		
C3H8	CH4			
OK Abbruch				



Remarque :

Après avoir confirmé avec OK, la police passe de nouveau au noir. Les valeurs et réglages ont été acceptées.

Prudence :

Température et pression de référence (réglage départ usine 20°C, 1000 hPa) :

Toutes les valeurs de débit volumétrique affichées (m³/h) et les valeurs de consommation (m³) se réfèrent à une température de 20 °C et à une pression de 1000 hPa (selon ISO 1217 état d'aspiration).

Alternativement, il est possible de saisir aussi comme référence 0°C et 1013 hPa (= mètres cubes standard selon DIN 1343). Ne saisir en aucun cas la pression de service ou la température de service

comme conditions de référence !
12.2.2.8 Configuration de capteurs analogiques

Utilisation possible uniquement chez les variantes DS 400 avec carte analogique équipée.

Brève vue d'ensemble des réglages possibles du *Type*, ainsi que quelques exemples. Pour le *CS-Digital*, cf. chapitre 12.2.2.1 Sélection du type de capteur (exemple type CS-Digital) et 12.2.2.6 Capteur de point de rosée avec le type CS-Digital.

Les *Réglages d'alarme, les boutons Enregistrement*, la *Résolution* des positions derrière la virgule et le *Nom abrégé* et la valeur *Nom* sont tous décrits au chapitre 12.2.2 Réglage du capteur.

Pour le marquage des champs de texte, cf. chapitre 12.2.2.7 Marquage et réglage des champs de texte !

12.2.2.8.1 Type 0 - 1/10/30 V et 0/4 - 20 mA

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B1 → Champ de texte Type → 0 - 1/10/30 V



Pour la mise à l'échelle du capteur (ici, par exemple *Type* **0** – **10 V** correspond à 0 – 250 °C), cf. la fiche de données technique de votre capteur raccordé.

Menu principal \rightarrow Réglages \rightarrow Réglage du capteur \rightarrow B1 \rightarrow Flèche vers la droite (2e page)

	*** Ch	annel B1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	0 - 10 V		
	Unit	°C	
	Scale 0V	Scale 10V	
	0.000	250.00	0°C
<	Offset	0.000 °C	
	(Offset) Set	Value to	Reset
	set Total to		Power
0	K Cancel		Info

Pour une *Mise à l'échelle 0 V*, entrer la valeur d'échelle inférieure et pour la *Mise à l'échelle 10 V*, entrer la valeur d'échelle supérieure. La *tension d'alimentation du capteur* est activée si ce type de capteur la requiert.

Confirmer avec OK s.v.p.

Réglage du capteur / Configuration de capteurs analogiques

	*** Chan	nel B1 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	0 - 10 V	
	Unit °C Scale 0V 0.000	scale 10V 250.000 °C
<	Offset 0 (Offset) Set Valu	.000 °C
	(Onser) Ser Van	
	set Total to	Power
E	Back	Info

Le bouton *Mettre la valeur sur (offset)* permet d'ajuster les données de mesure du capteur sur une valeur déterminée. La différence positive ou négative de l'*offset* est affichée. Le bouton de réinitialisation (*Reset*) permet

de mettre l'offset à zéro.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B1 → Champ de texte Unité

°C 🎢 Edit							
°C	۴F	%RH	°Ctd	°Ftd			
mg/kg	mg/m³	g/kg	g/m³	m/s			
Ft/min	m³/h	m³/min	ltr/min	ltr/s			
cfm	m³	ltr	cf	ppm			
Page OK Cancel							

User_5 🧗 Edit
User_2User_3User_4User_5User_6 User_7User_8User_9User_1User_1
User_1User_1User_1User_1User_1
Page OK Cancel

Présélection d'unités appropriées pour le Type 0 - 1/10/30 V et 0/4 - 20 mA.
L'actionnement du bouton <i>Page</i> permet de passer à la prochaine page.
Il est également possible de définir de propres unités « <i>User</i> ».
Ici, la sélection du bouton <i>Edit</i> permet de définir l'unité User par analogie au traitement du <i>Champ de texte</i> .

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B1 → Champ de texte Type → 0/4-20mA





12.2.2.8.2 Type PT100x et KTY81

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B2 → Champ de texte Type → PT100x





12.2.2.8.3 Type Impulsion (valeur d'impulsion)

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B2 → Champ de texte Type → Impulsion



	*** Kanal B2 *** - 0.0 V - 0 mA
Тур	Impuls
	1 Impuis = 0.005 m ³
<	Impuls Verbrauch Zähler Einheit m³ m³/h m³
	Zählerstand 367001 m ^a
	Power
C	OK Abbruch Info

Normalement, la valeur numérique et l'unité affichées sur le capteur se rapportent à **1** *impulsion* et ces valeurs peuvent directement être entrées dans le champ de texte **1** *impulsion*.

Remarque :

Ici, tous les champs de texte sont déjà marqués ou affectés.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B2 → Flèche vers la droite (2e page) → unité Impulsion

	Itr m³ NItr Nm³ cf Ncf kg kWh PCS								
cf									
OK Abbruch									



Réglage du capteur / Configuration de capteurs analogiques

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B2 → Flèche vers la droite (2e page) → Consommation





Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → B2 → Flèche vers la droite (2e page) → unité Compteur



Les unités disponibles pour l'unité du *compteur* du *Type* Impulsion

La valeur du compteur peut être ajustée sur une valeur quelconque / souhaitée et ce, à n'importe quel moment.

Autres possibilités de réglages, cf. chapitre 12.2.2.8.1 Type 0 - 1/10/30 Volts et 0/4 - 20 mA !

12.2.2.8.4 Type Sans capteur

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A2 → Champ de texte Type → Sans capteur

	*** Kanal A2 *** - 0.0 V	
Typ kein Se No	nsor o Value defined	Pour la déclaration d'un canal actuellement non requis, en tant que <i>Non configuré</i> .
Zuruck		
A1	A2	1
frei B1 frei	frei B2	Si, pour le <i>Type</i> Sans capteur , on retourne aux réglages du capteur, les canaux s'affichent comme étant <i>libres</i> .
Zurück	Virtual Ch. Alarm Lg.stop 20.06.2013	

12.2.2.9 Type Modbus

12.2.2.9.1 Sélection et activation du type de capteur

Première étape : sélectionner un canal de capteur libre Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1

Deuxième étape : sélectionner le type Modbus Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Type → Modbus

Troisième étape : confirmer avec OK

Il est désormais possible d'entrer un *Nom* (cf. chapitre 12.2.2.7 Marquage et ajustage des champs de texte).

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Flèche vers la droite (2e page) → Va → use



Modbus permet de lire jusqu'à 8 valeurs d'enregistrement (provenant des rubriques Input ou Holding) du capteur.

Sélection via les onglets Va - Vh et activation par le bouton *Utiliser* respectif.

12.2.2.9.2 Réglages Modbus

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Flèche vers la droite (2e page) → Réglages Modbus → Champ de texte ID

Modbus Einstellungen						
Modbus ID 12						
Baudrate						
1200 2400 4800 9600 19.2 38.4						
Parität Stoppbit Term Bias						
none even odd 1 2						
Antwortzeitlimit 100 msec						
OK Abbruch Standardwerte						





Le capteur stocke les valeurs de mesure dans des registres et celles-ci peuvent être adressées et lues via le Modbus du DS400. À cet effet, les adresses des registres souhaitées doivent être réglées dans le DS400. Entrée des Registres/Adresse des données en décimales comprises entre 0 et 65535.

Important :

Ici, on requiert l'adresse de registre correcte.

Il faut savoir que le numéro de registre peut se distinguer de l'adresse de registre (offset). Pour ce faire, compulser la fiche de données technique du capteur/convertisseur de mesure

Registertyp Input Register Holding Register Datentyp UI1-8 11-8 UI2-16 12-16 UI4-32 14-32 R4-32 Byte Anordnung B-A-D-C D-C-B-A A-B-C-D C-D-A-B OK Abbruch

Menu principal \rightarrow Réglages \rightarrow Réglage du capteur \rightarrow A1 \rightarrow Reg. Champ de texte Format

Avec les boutons Input Register et Holding Register, on sélectionne le type de registre Modbus correspondant.

Avec Type de données (Data Type) et Ordre des octets (Byte Order), on fixe le format numérique et l'ordre de transmission des différents octets numériques ; ils doivent être utilisés en combinaison.

Types de données supportés :

Type de donn	ée :	UI1(8b)	= unsigned	l integer	=>	0	-	255
	l1 (8b)	= signe	ed integer	=>		-128	-	127
	UI2 (16b) = unsi	gned intege	r =>		0	-	65535
	l2 (16b) = sign	ed integer	=>		-32768	-	32767
	UI4 (32b) = unsi	gned intege	r =>		0	-	4294967295
	l4 (32b) = sign	ed integer	=>	-214	7483648	-	2147483647
	R4 (32b)) = nomb	ore à virgule	flottante				

Ordre des octets :

La taille d'un registre Modbus est de 2 octets. Pour une valeur de 32 bits, le DS400 lit deux registres Modbus. Par conséquent, une valeur de 16 bits ne requiert que la lecture d'un registre.

La spécification Modbus ne définit l'ordre des octets de transmission des valeurs que de manière insatisfaisante. Afin de pouvoir répondre à tous les cas d'application, l'ordre des octets dans le DS400 est librement réglable et doit être adapté au capteur utilisé (cf. fiche de données technique du capteur/convertisseur de mesure),

p. ex. High byte avant Low Byte, High Word avant Low Word, etc.

Cela signifie que les réglages doivent être définis sur la base de la fiche de données technique du capteur/convertisseur de mesure.

Exemple :

Holding Register - UI1(8b) - valeur numérique : 18



Registre de sélection Type <i>Holding Register</i> , Data Type <i>U1(8b</i>) et Byte Order <i>A / B</i>						
HByte LByte 18 => 00 12						
Data Order 1. Byte 2. Byte A 00 12 B 12 00						

Holding Register – UI4(32) - valeur numérique : 29235175522 → AE41 5652



Registre de sélection Type <i>Holding Register</i> , Data Type <i>U1(32b</i>) et Byte Order <i>A-B-C-D</i>							
HWord LWord HByte LByte HByte LByte 29235175522 => AE 41 56 52							
Data Order1.Byte2.Byte3.byte4.ByteA-B-C-DAE415652D-C-B-A525641AEB-A-D-C41AE5256C-D-A-B5652AE41							

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Unité

**** Kanal A1 **** ~ 0.0 V					
Typ Modbus Generischer Modbus Id:1 9600N1 To:100msec					
		Register	r Einstellung	jen	benutze
	Va	Vb Vc	Vd Ve	Vf Vg	Vh 🖌
<	Reg.	Adresse	Reg.For	mat	Einheit
	μ	0	[HR] F	२४	
	Skal.	keine S	kal.		Power
0	ж	Abbru	ch Mod	bus Einst	ellu Info
Edit					
		Γ		SP 1	Edit
		°c	°F	%rF	Edit °Ctd
	'Ftd	°C mg/kg	°F mg/m³	%rF g/kg	°Ctd
	'Ftd m/s	°C mg/kg Ft/min	°F mg/m³ Nm/s	%rF g/kg Nft/min	°Ctd g/m ³ m ³ /h
 	'Ftd m/s ³/min	°C mg/kg Ft/min ltr/min	°F mg/m³ Nm/s Itr/s	%rF g/kg Nft/min cfm	Edit °Ctd g/m ³ m ³ /h Nm ³ /h



Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Échelle





Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → OK





12.2.2.10 Capteur prédéfini (Custom Sensor)

Si l'on utilise régulièrement différents capteurs ou réglages de capteurs, il est possible de sauvegarder, à l'aide d'une version de base, ce que l'on appelle des réglages de capteur prédéfinis (Custom Sensor) et de les réimporter.

Tous les réglages du capteur sont sauvegardés, à l'exception des réglages d'enregistrement et les réglages d'alarmes.

Prudence !

En cas d'application des réglages sur différents canaux, le nom du capteur, la valeur du nom et le nom abrégé peuvent alors apparaître plusieurs fois. Il faut alors intervenir manuellement.

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur

Effectuer le réglage du capteur de base comme souhaité, cf. chapitre 12.2.2.1 à 12.2.2.9

12.2.2.10.1 Sauvegarde du réglages du capteur



Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → Sauvegarder

12.2.2.10.2 Importation des réglages du capteur

Menu principal → Réglages → Réglage du capteur → A1 → Champ de texte Type → Custom Sensor

Load Custom Sensor: U:DEV0002/Sensors/*.xml		
Dateiname Datum Zeit	Tous les réglages du capteur déjà sauvegardés sont	
1 Mo_VA500.xml 09.05.2014 11:41:22	listés en fonction de l'emplacement de mémoire	
2 Sensorgg.xml 09.05.2014 09:52:32	respectif, a savoir cle USB ou carte SD.	
	Sélection de l'emplacement de mémoire à l'aide des boutons USB ou SDCard	
	Sélectionner les réglages du capteur souhaités (fichier) et confirmer avec OK.	
U:DEV0002/Sensors/Mo_VA500.xml		
OK Abbruch SdCard USB		
	Un menu indiquant les données principales du capteur et le commentaire respectif s'affiche à des fins de contrôle.	
Import "Mo_VA500" ; Base-Type = Modbus	Le confirmer avec OK afin d'importer les données.	
[MODBUS_VA500]	l'affectation du nom et les réalages	
Ja Nein	d'enregistrement et d'alarme doivent être adaptés au besoin.	
OK Abbrach Ceston Sensur		



Si un type de capteur non compatible (analogique / numérique) est sélectionné, cet état de chose est signalé par un message d'erreur.

12.2.3 Réglage de l'appareil

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil

Simulation Screen				
*** Geräte Einstellung ***				
Sprache Relais Settings				
Datum & Zeit	SD-Karte			
Netzwerk Einstellung	System			
ModBus Einstellung Touchscreen kalibrieren				
Zurück Alarm Lg.stop 26.06.2013 Val = 0 se 14:01:22				



12.2.3.1 Langue

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Langue

*** Sprache auswählen ***				
Können Sie diesen Text lesen?				
English	Deutsch	Spanish		
Italian	Danish	Русский		
Polski	French	Portuguese		
Romanian				
Zurück				

lci, on peut choisir parmi 10 langues pour le DS 400.

12.2.3.2 Date & heure exacte

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Date & heure exacte



12.2.3.3 Réglage du réseau

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Réglage réseau





Ici, il est possible d'ajuster et de réaliser une liaison à l'ordinateur, avec ou sans *DHCP*.

Remarque :

Lorsque le *DHCP* est activé (coché vert), l'intégration automatique du DS 400 dans un réseau existant est possible sans configuration manuelle.

Après avoir pressé, par exemple le champ de texte *Adresse IP*, la fenêtre d'entrée s'affiche et il est possible d'entrer manuellement une adresse IT partielle dans la zone marquée jaune sélectionnée. Le *Nom d'hôte* peut également être entré ou modifié par actionnement du champ de texte.

Le masque de sous-réseau et l'adresse Gateway sont entrés de la même manière ! (Marquage Nom d'hôte, cf. chapitre 12.2.2.7 Marquage et réglage des champs de texte)



Par exemple une *Adresse IP* de l'espace adressable de la classe réseau C.

Remarque :

Espace adressable privé classe réseau A 10.0.0.0 à 10.255.255.255 Espace adressable privé classe réseau B 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 Espace adressable privé classe réseau C 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 *Masque Sous-réseau* : p. ex. 255.255.255.0

12.2.3.4 ModBus (Slave)

L'interface *RS485 ModBus* permet de relier au DS 400 les systèmes du client (technique de conduite centrale, automate, Scada).



Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Réglage ModBus

12.2.3.5 Réglages des relais

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Réglage des relais

*** Relais Settings ***	
Relais 1 🖌 allow Reset on Alarm Relais 2 allow Reset on Alarm Setup Relais Delay Time	Si les boutons <i>Relais</i> sont activés, il est possible d'admettre une désactivation des relais via l'alarme affichée. Réglage uniquement dans le menu protégé par mot de passe
	Valeurs standard à l'état de livraison : non
Zurück	
Alarm Warning	Si une alarme apparaît, p. ex. l'alarme 1 (jaune) du canal A1 comme indiqué ici, un message s'incruste.
Channel (A1) "Luft-1" Value "Flow"	donnée sous <i>Relais Settings</i> , l'actionnement du bouton <i>Relais 1</i> le mettra hors service.
Reset Active Relais	Le message peut être supprimé en pressant le
Relay 1 Relay 2	bouton OK.
ок	
un concer period period	

12.2.3.6 Carte SD

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil →Carte SD → Réinitialisation de la base des données de l'enregistreur

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil →Carte SD → Effacement de la base des données de l'enregistreur

*** SD-Karte ***			
	Reset Logger Datenbank		
_			
	SD-Karte löschen		
_			
	Formatiere SD-Karte		
Zurück			

L'actionnement du bouton *Base de données de l'enregistreur* verrouille l'utilisation dans le DS400 des données actuellement sauvegardées. Toutefois, les données demeurent sauvegardées sur la carte SD et sont disponibles pour une utilisation externe.

L'actionnement du bouton *Effacer la carte SD* permet d'effacer toutes les données sauvegardées sur la carte SD.

12.2.3.7 Système



Important :

Avant la mise à jour du réglage de l'appareil, sauvegarder le réglage de l'appareil sur une clé USB !

Remarque :

Le bouton sur fond jaune indique quelle option de mise à jour est disponible.

12.2.3.7.1 Mise à jour du système

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Système → Mise à jour du système

*** System Update ***			
Geräteeinstellungen sichern	Geräteeinstellungen laden		
prüfe USB Stick auf vorhandene Updates			
act. SW = V99.88	Ch.Vers.		
Software V99.88	A1: V0.00 <new></new>		
Sprachen V0.36	A2: V0.01 <new></new>		
ChSW Dig. V0.22	B1: V0.02 <new></new>		
ChSW Ana V0.23	B2: V0.03 <new></new>		
Update Auswahl Update Kanäle			



12.2.3.7.2 Sauvegarder les réglages de l'appareil

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Mise à jour du système → Sauvegarder le réglage de l'appareil

Γ	
	XML-Datei "DEV0002/DE-0000/Settings/Settings
	auf USB Stick gespeichert
	ок
	Zuenes



12.2.3.7.3 Vérification si mises à jour existantes (USB)

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Mise à jour du système → Vérifier la présence de mises à jour sur la clé USB

*** System Update ***			
Geräteeinstellungen sichern Geräteeinstellungen laden			
prüfe USB Stick auf vorhandene Updates			
act. SW = V99.88	Ch.Vers.		
Software <no file=""></no>	A1: V0.00 <new></new>		
Sprachen <no file=""></no>	A2: V0.01 <new></new>		
ChSW Dig. <no file=""></no>	B1: V0.02 <new></new>		
ChSW Ana <no file=""></no>	B2: V0.03 <new></new>		
Update Auswahl Zurück	Update Kanäle		

*** System Update ***					
Geräteeinstellungen sichern Geräteeinstellungen laden					
prüfe	prüfe USB Stick auf vorhandene Updates				
act. SW	= V0.48	Ch.Vers.			
Software	V0.66 <v0.48></v0.48>	A1: V0.27 <new></new>			
Sprachen	V0.36 <v0.33></v0.33>	A2: V0.27 <new></new>			
ChSW Dig.	V0.27 <v0.25></v0.25>	B1: V0.27 <new></new>			
ChSW Ana	V0.27 <v0.25></v0.25>	B2: V0.27 <new></new>			
Update	Update Auswahl Update Kanäle				
Zurück					

Si, après avoir appuyé sur le bouton Vérifier la présence de mises à jour sur la clé USB, les messages suivants s'affichent dans la fenêtre, le DS 400 n'est pas correctement relié à la clé USB ou aucun fichier n'est présent.

Si le DS 400 est correctement relié à la clé USB, l'écriture est noire et à gauche, il y a affichage des diverses options de mise à jour.

A côté, à droite, il y a représentation des versions actuelles (old) et des nouvelles versions disponibles (new).

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Système → Mise à jour du système → Sélection de la mise à jour

Important :

Si, après la mise à jour, il y a apparition du bouton *Redémarrer*, ce dernier doit être pressé pour un redémarrage du DS 400 !

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Système → Mise à jour du système → Mise à jour des canaux

	***	System U	pdate ***	
Gerät	eeinstellunge	n sichern	Geräteeinst	ellungen laden
				<u></u> []
	Set Cl	hannels to	BOOT mo	de 🗖
Sc				
St				
Cherr				
Upo	late Auswa	ihl	Upda	ate Kanäle
Zui	rück	neu Sta	rten	



Important :

Si, après la mise à jour du canal, il y a apparition du bouton *Redémarrer*, ce dernier doit être pressé pour un redémarrage du DS 400 !

12.2.3.7.4 Chargement des réglages de l'appareil

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appar l'appareil	eil → Système → Charger les réglages de
alle Einstellungen überschreiben? Ja Nein	Le bouton <i>Charger les réglages de l'appareil</i> permet de remettre les réglages des canaux et du système à l'état dernièrement sauvegardé.
Einstellungen wiederhergestellt, bitte Gerät neu	Important : Après avoir réinitialisé les réglages du système et des canaux, il faut presser le bouton <i>OK</i> puis le bouton <i>Redémarrer</i> .

12.2.3.7.5 Remise aux réglages départ usine

Menu principal → Réglages → Réglage de l'appareil → Système → Remettre sur les réglages standard

Reset	all Settings	to Factory-	Default ?
	Ja	Nein	1

*** System Settings ***
System Update
Zurücksetzen auf Standardeinst
neu Starten



12.2.3.8 Calibrage de l'écran tactile

Menu principal → Réglages → Calibrage de l'écran tactile

*** Touchscreen Kalibierung ***
Bitte Positionierung überprüfen oder neu kalibrieren
[0/0] <0/0> <0/0> <0/0>
<0/0> <0/0> <0/0>
Abbruc Kalibrieren

Si nécessaire, il est possible de modifier ici le calibrage de l'écran. Après avoir appuyé sur *Calibrage*, il y a affichage de trois croisillons de calibrage, le premier à gauche en haut, le deuxième à droite en bas et le troisième au centre. Ces croisillons doivent être pressés successivement. Une fois le calibrage achevé et l'affichage stabilisé, confirmation avec *OK*. Sinon, il est possible de répéter le calibrage par actionnement du bouton *Annuler* et par une nouvelle pression de *Calibrage*.

12.2.4 Luminosité

Menu principal → Réglages → Luminosité

*** Helligkeit einstellen ***	
Helligkeit 50% Abdunkeln nach 1 Minuten Zurück Alarm Lg.m pacity = 153 18.08.2011 10:03:10	Ici, on peut directement ajuster la <i>Luminosité</i> (15–100%) de l'afficheur. Par exemple : Luminosité de 50%
Helligkeit 50%	L'actionnement du bouton <i>Assombrir au bout de</i> permet de réduire la <i>Luminosité</i> au bout d'une période définie (ici au bout de 15 minutes) à la valeur minimale.
Abdunkeln nach 15 Minuten	Dès que l'écran est de nouveau utilisé, la <i>Luminosité</i> se remet automatiquement sur la valeur qui avait été ajustée avant l'assombrissement.
Zurück Alarm Lg.run pacity = 153 18.08.2011 11.11 Report 10:00:42	

Remarque : Dès le premier contact, la *luminosité* est de nouveau ajustée sur 50 % dans notre exemple.

. Ensuite, une utilisation « normale » des fonctions est de nouveau possible.

Si le bouton Assombrissement au bout de n'est pas activé,

l'arrière-plan demeure éclairée en permanence pour la valeur de *Luminosité* actuellement réglée.

12.2.5 Nettoyage

Menu principal → Réglages → Nettoyage

*** Display Reinigen ***	Cette fonction peut être utilisée pour le nettoyage de l'écran tactile alors que la mesure est en cours d'exécution.
58 sec	Si une minute ne suffit pas pour nettoyer l'écran, l'opération peut être répétée à tout moment.
Zum abbrechen lange drücken	Si le nettoyage est terminé plus tôt, une pression plus longue (pendant une à deux secondes) du bouton <i>Presser plus</i> <i>longtemps pour annuler</i> permet d'annuler l'interruption.

12.2.6 Vue d'ensemble du système

Menu principal → Réglages → Vue d'ensemble du système

		*** Sy	ystem Ú	Ìbersich	it ***	
Gerät	e Statu:	s —		- Netzw	erk Stati	JS
Tempera	atur		0.0°C	IP-Adres	580	1.2.3.4
Netzteil	Main		0.00 V	Hostnan	10	DS500.IP
Netzteil	USB		0.00 V	MAC	31-32	-33-34-35-36
Betriebs	st 5d	14h 16	5m 26s	- Kalibi	rier Statu	S
- Kanal	Status					
	A1	A2	B1	B2	Gesam	t l
	0.0	0.0	0.0	0.0		v
	0	0	0	(0)	0	mA
Zurück	4					

Le point de menu *Vue d'ensemble du système* fournit des informations relatives aux tensions et courants appliqués des *canaux* individuels ou de l'ensemble des canaux ainsi que relatives à l'alimentation électrique des *Blocs d'alimentation*. En outre, il est possible de lire ici les informations essentielles relatives au réseau, comme *IP*, *Host* et *MAC*. Grâce aux *Heures de service* indiquées, on sait touiours pendant combien de temps le

12.2.7 Via DS 400

Menu principal → Réglages → Via DS 400

*** über	DS400 ***
Gerät Geräte Typ: DS400 Serien Numme 00000000 Hardware Version: 0.00 Software Version: V0.65	Optionen buy Webserver buy Virtual Channels buy Analog Total buy Data Logger
Kontakt: www.cs-i Zurück	nstruments.com



12.2.8 Canaux virtuels (option)

L'option « Canaux virtuels » offre 4 canaux supplémentaires (pas de canaux matériels) pour la représentation des calculs de canaux matériels, de canaux virtuels et de constantes librement définissables.

Pour chaque canal virtuel, jusqu'à 8 calculs de valeurs avec à chaque fois 3 opérandes et 2 opérations sont à réaliser.

Les applications possibles sont les calculs suivants :

- puissance spécifique d'une installation
- consommation globale de l'installation (plusieurs compresseurs)
- coûts d'énergie, etc.

Exemple de calcul et représentation « Puissance spécifique », cf. point 12.2.7.6

12.2.8.1 Déconnexion de l'option « Canaux virtuels »

Après l'acquisition de l'option « Canaux virtuels » (Virtual Channels), celle-ci doit d'abord être déconnectée.

Menu principal → Réglages → Via DS 400



12.2.8.2 Réglage des canaux virtuels

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels

V1		V2		
frei		fre		
V3		V4		
frei		fre	I	
💼 Home	e Hardw.C	h Alarn	Lg.stop 1531 day	21.06.2013 10:26:28

Après avoir activé le bouton « Canaux virtuels » dans le menu des réglages du capteur, il y a affichage d'un aperçu des 4 canaux disponibles

Remarque : En standard aucun canal n'est préréglé.

12.2.8.3 Sélection du type de capteur

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1



Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Champ de texte Type

Select Type of Virtual Channel kein Sensor Generic kein Sensor	Si aucun capteur n'a encore été configuré, il y a affichage de <i>Type</i> Sans capteur . Le canal virtuel est sélectionné en appuyant sur le bouton Generic . La réinitialisation du canal est réalisée par pression du bouton Sans capteur . Pour confirmer la sélection, presser sur le bouton OK .
OK Abbruch	

Canaux virtuels

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Champ de texte Nom

	*** Ka	nal V1 ***		
Typ Ge	neric Nar	ne		
Aufzeichnen			Alarm	
	No Value	e defined		>
ок	Abbruch			Info

Il est dès lors possible d'entrer un <i>Nom</i>

12.2.8.4 Configuration des différentes valeurs virtuelles

Jusqu'à 8 valeurs virtuelles peuvent être calculées par canal virtuel et celles-ci doivent être activées séparément :

12.2.8.4.1 Activation des différentes valeurs virtuelles

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Flèche vers la droite (2e page) → V1a→ Use



L'activation d'une valeur virtuelle a lieu par actionnement du bouton *Valeurs* respectif, p. ex. *V1a* avec confirmation suivante du bouton *Use*

12.2.8.4.2 Définition de l'opérande

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Flèche vers la droite (2e page) → 1stOperand



En appuyant sur le champ de texte *1st Operand*, vous accédez à une liste de sélection des canaux matériels, des canaux virtuels et de la valeur constante disponibles. Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1 → 1st Operand → A1



Select Value		
A1a	A1b	
Flow (mg/kg)	Feuchte (°C)	
A1c	A1d	
Temperatur (mg/k	A1d (mg/kg)	
A1e	A1f	
A1e (mg/kg)	A1f (mg/kg)	
A1g	A1h	
A1g (mg/kg)	A1h (mg/kg)	
	Zurück	







Cette procédure est valable, par analogie, pour tous les opérandes (1st Operand, 2nd Operand et 3rd Operand).

12.2.8.4.3 Définition des opérations

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Flèche vers la droite (2e page) → 1st Operation



En appuyant sur le champ de texte *1st Operation*, vous accédez à une liste avec les opérandes mathématiques disponibles La sélection et la reprise de l'opérande a lieu avec le bouton souhaité

L'actionnement du bouton *not used* arrête l'opération avec l'opérateur approprié.

Cette procédure est valable, par analogie, pour les deux opérandes (1st Operation et 2nd Operation)

12.2.8.4.4 Définition de l'unité

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Flèche vers la droite (2e page) → Unité







La sélection de l'unité a lieu par pression du bouton Unités souhaité. La reprise de l'unité a lieu par actionnement du bouton *OK*. Le feuilletage entre les différentes pages de la liste a lieu via le bouton *Page*. Si une unité déterminée ne peut pas être sélectionnée, l'unité requise peut être autocréée. Pour ce faire, il faut sélectionner l'un des boutons utilisateur *User_x* prédéfinis. Feuilleter avec le bouton *Page*.

Canaux virtuels



Important

Si toutes les valeurs et opérations sont utilisées, des calculs avec 3 valeurs et 2 opérandes sont possibles, selon la formule suivante :

Exemple : V1a = (1st Operand 1st operation 2nd Operand) 2nd operation 3rd Operand V1a = (A1c - A2a) * 4.6

12.2.8.5 Résolution des positions derrière la virgule, désignation des valeurs des données et enregistrement

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Bouton Outil



Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→Bouton Enregistrement

*** Kanal V1 ***			
Typ Generic	Name	KH-Test1	
Aufzeichnen	0.000	Alarm	>
Zurück		1	nfo

Prudence :

Avant d'enregistrer les données de mesure sélectionnées et après avoir effectué les réglages, il faut activer l'enregistreur de données (cf. chapitre <u>12.2.1.2 Réglages de l'enregistreur de données</u>).

Cf. chapitre 12.2.2.2 Désignation des données de mesure et 12.2.2.3 Enregistrement des données de mesure

12.2.8.6 Exemple de calcul de la « Puissance spécifique »

La base de l'exemple est une installation avec 3 compresseurs.

Mesure de consommation avec à chaque fois un capteur de consommation VA400 sur les entrées A1 - B1

et un compteur de courant sur l'entrée B2.



Ce qui est calculé, c'est la consommation d'air et d'énergie complète et la « puissance spécifique » de l'installation complète,

Menu principal → Réglages → Réglages du capteur → Canaux virtuels → V1→ Flèche vers la droite (2e page) → V1a → Use



Sélection et entrée des opérandes et des opérations, cf. chapitre 12.2.6.4.2 et chapitre 12.2.6.4.3.

Le résultat pour *V1a* est la somme du capteur de consommation A1 + A2 + B1, cf. la rubrique Résultat. Dans cet exemple 66090,2 m³

Canaux virtuels





*** K	anal V1 ***	
Typ Generic N	ame Anlage Halle3	_
Aufzeichnen	Alarm 66090.2 m ³	
Ø V1a	4720.75 KWh	
// sp. Leist	0.0714 KWh/m ³	>
// Kosten	991.36 €	
OK Abbruch		nfo

Ici, il a y calcul de la *Puissance spécifique* avec *V1c* = *V1b* / *V1a*, résultat : 0,072 KWh/m³

Le calcul du coût total a lieu avec V1d = B2 * 0.21, résultat : 991,36 \in Calcul des coûts d'énergie par m³ d'air généré avec V1e = V1c * 0.21

L'utilisation de plus de 4 valeurs dans ce canal virtuel exige que l'affichage soit divisé. Feuilletage entre les pages avec le *Bouton Page*.

*** Kanal V1 ***	*** Kanal V1 ***
Typ Generic Name Anlage Halle3	Typ Generic Name Anlage Halle3
Aufzeichnen Alarm	Aufzeichnen Alarm Kosten/m ³ 0,015 €/m ³ >
OK Abbruch Info	OK Abbruch 2 58 Info

12.2.9 Total analogique (option)

L'option « **Total analogique** » permet de déterminer la consommation également pour les capteurs avec sorties analogiques, p. ex. : 0-1/10/30V ou 0/4 – 20mA.

12.2.9.1 Validation de l'option « Total analogique »

Après l'acquisition de l'option « Total analogique », celle-ci doit d'abord être déconnectée.

Menu principal → Réglages → Via DS 400

*** über DS400 *** Gerät Optionen Geräte Typ: DS400 Serien Numme 00000000 Hardware Version: 0.00 Software Version: V0.65 buy Data Logger Kontakt: www.cs-instruments.com	Après avoir appuyé sur le bouton <i>Acheter</i> pour « Total analogique », le système vous invite à entrer le code de déconnexion.
Enter Code für Option 3 ← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 OK Abbruch 4 5	Entrer le code de déconnexion dans le champ de tête et l'activer en appuyant sur le bouton <i>OK</i>

12.2.9.2 Sélection du type de capteur

Cf. chapitre 12.2.2.8 Configuration de capteurs analogiques





Select Type of Analog Channel		
4 - 20 mA		
0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V
0 - 20 mA	4 - 20 mA	PT100
PT1000	KTY81	Impuls
kein Sensor		
OK Abbruch		





Sélection du type de capteur exigé en appuyant sur le bouton correspondant, ici p. ex. : 4-20mA

Confirmation et reprise avec le bouton **OK**.

Sélection des unités en appuyant sur les champs de texte respectifs Unité Valeur de mesure ou Consommation Entrer les valeurs de mise à l'échelle pour 4mA et 20mA, ici 0 m³/h et 170m³/h. Si nécessaire, il est possible d'entrer une valeur initiale pour la consommation, pour la reprise de la valeur d'un compteur. Pour ce faire, entrer la valeur dans le champ de texte set Total to.

Remarque :

Le champ de texte « Unité – Consommation » peut uniquement être édité en présence de valeurs de mesure (unités) avec volume / quantité par unité temporelle et, par conséquent, le calcul de la consommation.

Pour le marquage et la création de champs de texte, cf. chapitre <u>12.2.2.7 Marquage et réglage des</u> champs de texte

12.2.10 Serveur web (option)

Après l'acquisition de l'option « Serveur web », celle-ci doit d'abord être déconnectée.

12.2.10.1 Validation de l'option « Serveur web »

Menu principal → Réglages → Via DS 400

*** über DS400 ***			
Gerät Geräte Typ: DS400 Serien Numme 00000000 Hardware Version: 0.00 Software Version: V0.65	Optionen buy Webserver buy Virtual Channels buy Analog Total buy Data Logger		
Kontakt: www.cs-instruments.com Zurück			





Avec un navigateur internet et une adresse IP de votre DS400, vous pouvez contrôler les options suivantes dans le monde entier.

http:// <Adresse IP du DS400>

Remarque :

L'adresse IP du DS400 figure au chapitre 12.7.4 Vue d'ensemble du système et 12.2.4.3 Réglage du réseau.
Info :



État :

gation		Actual System State (17:06	:15)	
5		Alarm State		
ils.	Relais 1	Relais 2		
		Logger State		
	State	Interval	Capacity	
	run	2 sec	524 days	

Actualités :

C CS INC	TRUMENTS GmbH	DS 400		10,10				
ation	Actual Values (17:08:16)							
	Channel	Value 1	Value 2	Value 3				
12	(A1) VA 400	857.479 m²/h	5370109 m ^a	132.460 m/s				
	(A2)	54676.1 m ³ /h	27283584 m ³	184,635 m/s				
	(B1) Druckluft	89699,4 m³/h	3456784 m³	178,35 m/s				
	(B2)	unused	unused	unused				
		visit CS. Instruments						

12.2.11 Enregistreur de données (en option)

Après l'acquisition de l'option « Enregistreur de données », celle-ci doit d'abord être déconnectée.

12.2.11.1 Validation de l'option « Enregistreur de données »

Menu principal → Réglages → Via DS 400

*** über	DS400 ***
Gerät Geräte Typ: DS400 Serien Numme 00000000 Hardware Version: 0.00 Software Version: V0.65 Kontakt: www.cs-it Zurück	Optionen bwy Webserver bwy Virtual Channels bwy Analog Total bwy Data Logger





12.2.11.2 Réglages de l'enregistreur de données

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données





Time interval (sec)									
20 ← Cir									
1 2 3 4 5									
6	7	8	9	0					
	0	κ c	ancel						

Un *Intervalle temporel* individuel différent peut être entré dans le champ de texte à fond blanc, situé à droite en haut, à chaque fois que l'*intervalle temporel* actuellement ajusté s'affiche (ici, par exemple 20 secondes).

Remarque :

L'*Intervalle temporel* maximal possible est de 300 secondes (5 minutes).

Remarque :

Si plus de 12 données de mesure sont enregistrées en même temps, l'intervalle minimal possible de l'enregistreur de données est de 2 secondes.

Si plus de 25 données de mesure sont enregistrées en même temps, l'intervalle minimal possible de l'enregistreur de données est de 5 secondes.

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données →Bouton Imposer un nouveau fichier d'enregistrement

ou

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Imposer un nouveau fichier d'enregistrement → Champ de texte Commentaire



Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Temps de démarrage

*** Logger Einstellung ***						
Zeitintervall (sec)						
1 2 5 10 15 30 60 120 20						
Erzwinge neue Logger Datei						
Kommentar: Messung 1						
Logger gestoppt Startzeit Stoppzeit						
START STOPP 06:20:00 - 21.0						
verbleibende Logger Kapazität = 9999 Tage Logging: 0 Kanäle ausgewählt Zeitintervali (min 1 sec)						



Remarque :

Avec *Temps de démarrage*, on ajuste le temps automatiquement à l'heure actuelle plus une minute.

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Temps d'arrêt

*	** Logger Einstellung ***								
Zeitintervall (sec)									
1 2	1 2 5 10 15 30 60 120 20								
F rzwi	nge neue Logger Datei								
Kommentar	Messung 1								
Logger ges	stoppt 🖌 Startzeit 🖌 Stoppzeit								
START S	TOPP 06:20:00 - 21.0 07:20:00 - 21.0								
verbleibende Logger Kapazität = 9999 Tage									
Zurück	Logging: 0 Kanäle ausgewählt Zeitintervall (min 1 sec)								

Après avoir actionné le bouton *Temps d'arrêt* et, ensuite, le champ de texte Date/Heure, il est possible de régler la date et l'heure exacte pour l'arrêt de la sauvegarde dans l'enregistreur de données.

Remarque :

Si le *Temps d'arrêt* est activé, celui-ci est automatiquement ajusté sur l'heure exacte plus une heure.

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Temps de démarrage/temps d'arrêt → Champ de texte Date/Heure

Stoppzeit									
07 : 20 : 00 21 · 06 · 13 Cal									
1	5								
6	7	8	9	0					
	0	K At	bruch						



Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Temps de démarrage/temps d'arrêt → Champ de texte Date/Heure → Bouton Cal

Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
 21 Juni 2013 					or	
						UK

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Démarrage

	*** Logger Einstellung ***	
	Zeitintervall (sec)	
1 2	5 10 15 30 60 120 20	
Erzy	vinge neue Logger Datei	
Änderung	en nur bei gestopptem Logger möglic	h
Logger	aktiv 🖌 Startzeit 🖌 Stoppzeit	
START	STOPP 06:20:00 - 21.0 06:20:00 - 21	.0
	verbleibende Logger Kapazität = 9999 Tage	
Zurück	Logging: 0 Kanäle ausgewählt Zeitintervall (min 1 sec)	

Après avoir activé *Temps de démarrage* ou *Temps d'arrêt* et effectué le réglage, il faut appuyer sur le bouton *Démarrage*; l'enregistreur de données est ajusté sur *activé*.

L'enregistreur de données démarre l'enregistrement au moment programmé !

Menu principal → Réglages → Réglages de l'enregistreur de données → Bouton Temps de démarrage/temps d'arrêt

*** Logger Einstellung ***
Zeitintervall (sec) 1 2 5 10 15 30 60 120 20
Erzwinge neue Logger Datei
Logger aktiv Startzeit Stoppzeit
START STOPP
Zurück Logging: 0 Kanäle ausgewählt Zeitintervall (min 1 sec)

L'enregistreur de données peut être activé et désactivé également si aucun temps n'a été réglé, au moyen des boutons *Démarrage* et *Arrêt*. Dans le coin inférieur gauche, il y a affichage du nombre de valeurs et le temps restant d'enregistrement. **Remarque :**

Si l'enregistreur de données est activé, les réglages ne peuvent pas être modifiés.

Important :

Pour créer un nouveau fichier d'enregistrement, le bouton *Imposer un nouveau fichier d'enregistrement* doit être activé. Sinon, c'est le fichier d'enregistrement dernièrement créé qui est utilisé.

12.3 Graphique

Menu principal -> Graphique

Prudence :

Le Graphique ne permet de représenter que des enregistrements déjà terminés !

Les enregistrements en cours peuvent être surveillés sous Graphique / Valeurs actuelles.

(Cf. chapitre 12.4 Graphique / Valeurs actuelles)



Lors d'une mesure, aucune valeur n'est représentée !

Possibilités d'agrandissement et de défilement dans la période de Graphique:



Au maximum, un jour complet peut être affiché (24h).

 \leftrightarrow

Représentation de la tranche la plus petite possible, en fonction de l'intervalle d'enregistrement.

Possibilités d'agrandissement et de défilement supplémentaires sous *Graphique* et *Graphique/Valeurs actuelles* :



Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
< 21 Juni 2013				>		ок

Menu principal → Graphique → Champ de texte Date

Dateiname	Start	Stopp	Kommentar
S110726B	14:33:41	14:34:34	Messung 1
S110726A	14:31:15	14:33:32	Messung 2
S110726B	15:49:31	16:17:55	no comment
S110726A	15:48:17	15:49:22	no comment



Menu principal → Graphique → Réglages

Avec les réglages *Setup*, on peut procéder à jusqu'à deux affectations des axes y et sélectionner une *Unité*, la mise à l'échelle des axes y (min., max., *trame*), plusieurs canaux (*Courbe*) et une *Couleur*.

***	Grafik E	instellung	3 ***	
Y-Achse links – Einheit	Farbe	Grafi - nor	ken 1e -	A.Scale
min 0.000) max	100.000	Raste	10.000
Y-Achse rechts	Facha	C		A Casta
		• 1101	10 -	
min 0.000) max	100.000	Raste	10.000
ок А	bbruch			

1. L'axe y à gauche est déjà activé et on peut alors lui affecter une Couleur.

Remarque :

Le réglage d'une trame est déjà possible mais il sera plus judicieux de l'effectuer plus tard, p. ex. après avoir sélectionné un enregistrement !

Graphique

			m³/h				
m³/h °C	m ³	m/s	m³/min	°Ctd	%rF	mbar	Ici, il y a sélection dans le menu de l'L de l'enregistrement à représenter.
		0	K Abt	pruch		011	
princi	pal →	Grap	hique	→ _	F		

Le bouton *A.Scale* permet de fixer une mise à l'échelle automatique calculée.

C'est de la même manière que l'axe y restant peut être affecté !

step

step 10.000

A.Scale

10.000

	*** Chart	Setup ***	
Y-Axis left -			
Uni	t Colour	Plots	A.Scale
m ³/	'n	A1a	
min 0.	000 max	100.000 step	10.000
Y-Axis right			
Uni	t Colour	Plots	A.Scale
- m/s	;	A2a	
min 0.	000 max	100.000 step	10.000
ок	Cancel		

max 100.000

Plots

- none -

100.000

0.000

Unit

0.000

Colour

Cancel

max

min

min

ок

Y-Axis right

Deux réglages de trame différents avec diverses <i>Unités</i> et <i>Couleurs</i> .
--

Graphique



Menu principal -> Graphique

12.4 Graphique/Valeurs actuelles







							unused
							unused
							unused
						· · · · ·	
							unused
						-	
							unused
							unused
11	:30 11	40 11	50 12	00 12:	10 12	20	
Hom	e 🙆	1h	->	8/1	Alarm	Lg.stop ays, Inter	06.09.2013 12:29:49



Menu principal → Graphique/Valeurs actuelles

Ce point de menu permet d'activer à la fois jusqu'à quatre canaux (en fonction du modèle du DS 400) et de les lire dans le *Menu principal* → *Graphique/Valeurs actuelles*.

Ici, c'est le canal A1 qui est sélectionné.
Il est possible de sélectionner pour chaque canal une valeur pour la représentation sous *Graphique*.
En outre, il est possible de sélectionner, tout comme dans le *Menu principal* → *Graphique*, une *Couleur* et une échelle des

axes y (min, max, trame).

m³/h 1350							A1 Flow 1350 ^{m∛h}
1200 - 1050 -							frei
900 750							frei
600							frei
300 -							frei
150 0-	11	:00 11:	10 11:	20 11:3	0 11:	40	frei
Home	0	1h	$\rightarrow \square$	1 1	Alarm	Lg.stop nterval =	25.06.2013

Canal A1 :

Débit volumique sous forme de Graphique.

Si plusieurs canaux sont affectés, tous les graphiques sont affichés. Il faut observer que seul l'axe y du canal sélectionné est représenté.

Si l'on n'entre pas d'échelle pour les axes y dans les réglages, *min* est mis sur 0, *max* est mis sur 100 et la *trame* est mise sur 10.

De cette manière, il est possible d'affecter aussi les réglages restants !

12.5 Canaux (Channels)

Menu principal → Canaux (Channels)

A1 Hall	le 1.1 Druckluft	A2 Halle 1.2 Druckluft
🗹 Flw	1165.200 m³/h	☑ Flw 0.750 m³/h
🗹 Con	27366 m ³	⊡ Con 7366 m³
🗹 Vel	180.000 m/s	Vel 80.000 m/s
B1 Halle	e 2.1 Taupunkt	B2 Halle 2.2 Taupunkt
Dew	-9.20 °Ctd	☑ Dew -45.20 °Ctd
🗹 Hum	9.5 %rH	☑ Hum 0.25 %rH
Tmp	22.30 °C	☑ Tmp 22.10 °C
<u> </u>		
Home	Virtual C	Ch. Alarm Lg.stop 25.06.2013 Ity = 1531 14:22:14

Menu principal → Canaux (Channels) → A1

**** Kanal A1 *** ~0.0 V ~0 mA								
Typ CS-Digital	Name		Luft-1					
Aufzeichnen			Alarm					
🖌 🦹 Flw	1165.200	m³/h						
🖌 🦹 Con	2736	6 m³		>				
🖌 🦉 Vel	180.000	m/s						
Zurück				Info				

La vue Valeurs actuelles affiche les valeurs de mesure actuelles de tous les capteurs raccordés. En cas de dépassement des limites d'alarme max. et min. définies, la valeur de mesure concernée clignote en jaune (*Alarme-1*) ou en rouge (*Alarme-2*).

Les différents canaux peuvent être sélectionnés et les réglages peuvent être lus et surveillés. Ici, il **n**'est toutefois **pas** possible de procéder à des modifications.

Remarque :

Les modifications doivent être effectuées dans les *Réglages* !

12.6 Valeurs actuelles

Menu principal → Valeurs actuelles

A1a Lut	it-1	Flow			Ø	
			145	5,5 m³/	5 /h	
A1c Luft	-1	Temp	eratur		Ø	
		46.2	2°C			
A1b Luft-1	RF	🗹 🗛 Po	wer-1	Р	Ø	
	9.5 %rl	H	30.825 °c			
Home	Setu	p Alar	m Lg.stop erval = 0	25.06 14:4	.2013 1:09	

La vue Valeurs actuelles permet la représentation d'1 à 5 valeurs de mesure librement sélectionnables. En cas de dépassement des limites d'alarme max. et min. définies, la valeur de mesure concernée clignote en jaune (*Alarme-1*) ou en rouge (*Alarme-2*).

Remarque :

Toute modification de la représentation doit être effectuée sous *Setup* !

Menu principal → Valeurs actuelles → Setup → next Layout



La prochaine topologie souhaitée peut alors être sélectionnée avec le bouton *next Layout*.

Choix possible parmi 6 topologies différentes avec représentation de 1 à 5 valeurs de mesure. Pour les variantes, voir ci-après.

Les valeurs de mesure requises peuvent être sélectionnées en appuyant sur le champ à fond blanc (*Val.1 à Val.5*).

Variantes possibles :

Layout Set	ttings	Layout	Settings	La	yout Settings	
Value 1	Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp)	Value 1	Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp)	Value 1	Val.1 A1a (Fiw) Val.2 A1c (Tmp)	
Value 1	Val.3 A1b (RF)	Value 2	Val.3 A1b (RF)	Value 3	Val.3 A1b (RF)	
next Layout	Val.5 A2b (I)	next Layout	Val.5 A2b (I)	next Layout	Val.5 A2b (I)	
OK A	bbruch	ОК	Abbruch	OK Abbruch		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
Layout Set	ttings	Layout	Settings		yout Settings	
Layout Set	ttings Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp)	Layout	Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp)	Value 1	Val.1 A1a (Fiw) Val.2 A1c (Tmp)	
Layout Set	tlings Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P)	Layout Value 1 Value 2 Value 3 Value 4	Settings Val.1 A1a (Fiw) Val.2 A1c (Tmp) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P)	Value 1 Value 2 Value Value 4 Value	yout Settings Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P)	
Layout Set Value 1 Value 2 Value 3 next Layout	Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P) Val.5 A2b (l)	Layout Value 1 Value 2 Value 3 Value 4 next Layout	Settings Val.1 A1a (Flw) Val.2 A1c (Tmp) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P) Val.5 A2b (f)	Value 1 Value 2 Value Value 4 Value next Layout	Val.1 Ata (Flw) Val.2 Ata (Tmp) Val.3 Atb (RF) Val.4 Aza (P) Val.5 A2b (I)	

12.7 Vue d'ensemble des alarmes

Menu principal → Vue d'ensemble des alarmes



Dans la Vue d'ensemble des alarmes, on constate tout de suite si une Alarme-1 ou une Alarme-2 est apparue.
Cela est toutefois également constatable dans d'autres points de menu :
Menu principal → Canaux (Channels) et dans le Menu principal → Réglages → Réglage du capteur
Le nom du canal clignote en jaune lorsqu'il s'agit d'une Alarme-1 et en rouge lorsqu'il s'agit d'une Alarme-2.
En outre, on peut constater quel relais fonctionne pour quel canal en tant qu'Alarme-1 et/ou en tant qu'Alarme-2.

Ici, il s'agit d'une Alarme-1 pour le canal A1 et d'une Alarme-2 pour le canal B1 !

Menu principal → Vue d'ensemble des alarmes → A1



Tout comme sous *Menu principal* → *Canaux (Channels)*, il est possible de sélectionner ici aussi des canaux individuels. Dans la *Vue d'ensemble des alarmes*, on constate rapidement quelle valeur de mesure a dépassé la limite d'alarme min. ou max. **Remarque :** Ici, il est également possible d'ajuster et/ou

de modifier les paramètres des alarmes.

12.8 Importation / exportation

Exportation / importation permet de transmettre les données enregistrées à une clé USB.

Menu principal → Exportation/importation → Exporter les données de l'enregistreur de données



Exporter les données de l'enregistreur de données, Exporter la capture d'écran et Exporter le réglage du système permettent de transmettre les données de mesure enregistrées, les captures d'écran et les réglages du système à une clé USB.

Importer les réglages du système permet de recharger les réglages du système enregistrés sur la clé USB ou sur la carte SD

Menu principal → Exporter les données → Exporter les données de l'enregistreur de données



Le bouton *Sélection* permet de régler un espace de temps entre *Démarrage* et *Arrêt*. Les données de mesure sauvegardées enregistrées pendant ce laps de temps sont exportées.

Menu principal → Exporter les données → Exporter les données de l'enregistreur de données → Sélection

Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	21	Juni 2			OK	
						UK

La date sélectionnée s'affiche toujours sur fond vert et les chiffres des dimanches sont affichés, comme sur le calendrier, en rouge.

Les dates des jours durant lesquels des données de mesure ont été enregistrées sont affichées en relief.

Dateiname	Start	Stopp	Kommentar	1-5
S110726D	15:38:43	15:58:31	Messung 1	
S110726C	14:39:30	15:17:40	Messung 1	_
S110726B	14:33:41	14:39:20	Messung 1	
S110726A	14:31:15	14:33:32	Messung 2	
S110726B	15:49:31	16:17:55	no comment	

Si plusieurs mesures ont été enregistrées pour une date précise, celles-ci sont affichées, après avoir sélectionné la date, en appuyant sur *OK*.

Il est dès lors possible se sélectionner en toute facilité l'enregistrement souhaité.

Menu principal → Exporter les données → Exporter les données de l'enregistreur de données → Exporter

Les données de mesure de la période sélectionnée sont exportées vers une clé USB.

Menu principal → Exporter les données → Exporter les réglages du système

Exporter les réglages du système permet d'exporter tous les réglages du capteur disponibles vers une clé USB.

12.8.1 Exportation des réglages du système

Menu principal → Exportation/importation → Exporter les réglages du système

Exporter les réglages du système permet d'exporter tous les réglages du capteur disponibles vers une clé USB ou vers une carte SD.

Store Setting	js: U:DEV0002/	Settings/*.xml
Dateinam	e Datum	Zeit
1 Hal1_P1.5	cml 09.05.201	4 06:35:48 s
		r
		E
U:DEV	0002/Settings/Hal1	_P1.xml t
OK Abbruc	h Datei neu	SdCard USB

Dateiname									
7/8		Hal1_P2 CIr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	z	u	i	0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	+
У	x	c	v	b	n	m	3		-
AB	c _ /	Abc						(@#\$
			ок		At	bruc	h		

Tous les réglages du système déjà sauvegardés sont listés en fonction de l'emplacement de mémoire respectif, à savoir clé USB ou carte SD.

Emplacement de mémoire / chemin d'accès : DEV0002/Réglages

Si un fichier existant est sélectionné, celui-ci se trouvera écrasé par les nouveaux réglages après confirmation avec OK.

Sauvegarde du nouveau fichier :

Sélection de l'emplacement de mémoire à l'aide des boutons USB ou SDCard

Actionner Nouveau fichier pour créer un nouveau ficher.

Le nouveau nom peut alors être entré dans le menu venant de s'ouvrir ; il faut cependant utiliser seulement 8 caractères.

Sauvegarder / confirmer les données OK → OK

12.9 Fonction Capture d'écran

Cette fonction permet de sauvegarder une copie de la vue des menus Graphique, Graphique/Valeurs actuelles, Canaux (Channels) et Valeurs actuelles sur la clé USB ou sur la carte SD

12.9.1 Sauvegarde de la Capture d'écran

Menu principal >	Graphique 🗲	
Menu principal ->	Graphique / Valeurs actuell	
Menu principal ->	Canaux (Channels) 🗲	
Menu principal 🗲	Valeurs actuelles →	

store Bitmap (17 KByte) to USB/SdCard ? /D130910/B00000.bmp	lci, on peut choisir l'emplacement de mémoire clé USB ou carte SD. Les images sont à chaque fois numérotées pour un jour et sauvegardées dans un répertoire.
SdCard USB Cancel	Désignation du répertoire ; DAAMMJ D=fixe (pour date) JJ = Année MM= Mois JJ= Jour
	Chemin d'accès : DEV0002/Nom d'hôte/Bitmap Pour le nom d'hôte, cf. Menu principal ➔ Réglages ➔Vue, d'ensemble, du
Bitmap stored to	système
SDCARD	Exemple : première image 10 septembre 2013
SdCard USB Cancel	\\DEV0002/DE-4001/Bitmap/D130910/B00000.bmp

12.9.2 Exportation de captures d'écran

Les captures d'écran sauvegardées sur la carte SD peuvent être sauvegardées sur une clé USB.

Menu principal → Exporter les données **** Exportiere Daten Exportiere Logger Daten Export Screenshots Exportiere System Einstellungen Image: Home



Menu principal

Exporter les données

Exporter les captures d'écran

*** Export Scrennshots ***
Start 10.09.2013 Auswahl
Ende 10.09.2013 Auswahl
Ausgewählte Dateien: 5 Tot. Size(Kbyte): 83
Exportieren
Zurück

Le bouton <i>Sélection</i> permet de régler un espace de temps entre <i>Démarrage</i> et <i>Arrêt</i> . Les fichiers graphiques bitmap de cette période sont exportés.

Menu principal → Exporter les données → Exporter les captures d'écran → Sélection

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
<	10 Se	otembe	r 2013	>		ок



Capture d'écran

Menu principal → Exporter les données → Exporter les captures d'écran → Exporter

*** Export Scrennshots ***
Start 10.09.2013 Auswahl
Ende 10.09.2013 Auswahl
Tot. Size(Kbyte): 83
Exportieren
Zurück

Les captures d'écran de la période sélectionnée sont exportées vers une clé USB.

État : 10.09.2014, V1.24

DS 400

Page 93 sur 94

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com

Agence Est mulhouse@c2ai.com Agence Sud-Ouest sudouest@c2ai.com Service Export export@c2ai.com



🖂 contact@c2ai.com

www.c2ai.com