

CAPTEURS DIGITAUX HAUTE PRÉCISION

LECTURE SANS LOGICIEL SPÉCIFIQUE

DURÉE D'UTILISATION ILLIMITÉE

EDITION DIRECTE DES RAPPORTS

PDF et CSV

LARGE ÉCRAN LCD + LEDs

CERTIFICATION : CE, Rohs

RECONFIGURABLE A VIE

DE -30°C à +70°C

0% A 100% RH



PDF



CSV



LOG-T (Température) et LOG-TH (Température et Humidité) sont des enregistreurs de données Robustes et Performants.

Ils vous accompagneront tout au long de la surveillance du stockage et/ou des expéditions de **l'ensemble de vos produits thermosensibles** (Alimentaires, Pharma, Chimiques...). **LOG-T et LOG-TH** sont très simples d'utilisation. La programmation et la lecture ne prennent que quelques secondes tout en vous offrant une flexibilité sans limites. Lorsque **LOG-T et LOG-TH** sont branchés sur un port USB, ils délivrent automatiquement un Rapport Graphique PDF et un Fichier.

CARACTÉRISTIQUES


- Mémoire 16 000 Enregistrements
- Protection par Mot de Passe
- Alarme Multi-Segments
- Programmable (4 alarmes)
- Certificat de Calibration (Papier)
- Conforme IATA Transport Aérien
- Pile Bouton Longue Durée
- Remplaçable

APPLICATIONS

Contrôle des process industriels
 Contrôle du conditionnement d'air
 et réfrigération (HVACR)
 Contrôle du froid industriel
 (HVACR)



L'interface simplifiée de programmation vous permet de reconfigurer vos enregistreurs sans limite, d'ajouter des références externes ou une protection par mot de passe .



PARAMÉTRAGE

En plus des 4 alarmes présentes sur les **LOG-T et LOG-TH**, ils disposent également de nombreux paramètres afin de s'adapter à toutes les situations :

- Type température : Celsius / Fahrenheit
- Délai au démarrage
- Fuseau Horaire
- Intervalle de mesure
- Durée d'enregistrement
- Mot de passe
- Type de Format CSV
- 4 Alarmes de température indépendantes, à déclenchement unique ou de durée cumulative.
- Activation/Déactivation du bouton Stop
- Champ de texte pour ajouter l'ensemble des références d'expédition (N° de bon transport, N° de lot, Désignation des produits etc...)

DÉMARRAGE

- Après avoir configuré votre **LOG-T et LOG-TH**.
- Appuyez sur le bouton Start pour l'Activer.
- La LED verte clignote et l'écran s'allume pour indiquer le bon fonctionnement.

ÉDITION DU RAPPORT

- Branchez le LOG-T et LOG-TH sur le port USB d'un ordinateur.
- Les Fichiers PDF et CSV sont automatiquement générés et mis à disposition depuis la mémoire interne protégée de l'enregistreur.

LE LOGICIEL

[Télécharger le logiciel](#)



